

Recover itTM

MASSAGEPISTOL

Bruksanvisning

Specifikation



- Kraftfull borstlös motor med högt vridmoment och "Quite Glide"-teknologi
- Löstagbar batterihållare
- Laddningsbart litium-jon-batteri (4 timmars användning per uppladdning)
- 20 hastighetsnivåer för optimalt tryck
- Sladdlös och lätt (0,6 kg)
- Inklusive vägguttagsladdare för AC ON/OFF-strömbrytare
- 4 utbytbara massagehuvuden

Vibrationshastighet

Nivåer 1–20

Vibrationsfrekvens

21,7/23,4/25,1/26,8/28,5/30,2/
31,9/33,6/35,3/37/38,7/40,4/42,1/
43,8/45,5/47,2/48,9/50,6/52,3/54

Inspänning 110–240 V 50/60 Hz

Utspänning 25,2 V 1 A



Gaffel



Kula



Platt



Rund

Laddning

Ladda batteriet fullt i upp till 6 timmar före första användning, antingen med batteriet sittande i eller med batterihållaren avlägsnad från enheten.

Före laddning, anslut DC-kontakten på den medföljande 25,2 V-adaptorn till batteriets laddningsport och koppla AC-sidan till vägguttaget.

Blinkande LED-lampor indikerar pågående laddning och visar batteriets laddningsnivå. Vid fulladdat batteri slutar lamporna blinka och lyser med fast sken. Batteriet kan laddas när som helst och vid vilken batterinivå som helst.

OBS! Det är inte rekommenderat att låta batteriet laddas ur till den röda nivån. Genomsnittlig brukstid för fulladdat batteri är 4 timmar beroende på inställd hastighet och applicerat tryck vid användning.

Användning

Placera batterihållaren i enhetens "handtag" och se till att den låses i läge. Slå på enheten med hjälp av att flytta strömbrytaren till läge ON på undersidan av batteriet, stäng av genom att flytta till läge OFF.

Med strömbrytaren i läge ON, tryck en gång på knappen för nivå 1, två gånger för nivå 2, tre gånger för nivå 3 osv. Om knappen trycks ner igen efter nivå 20 stängs enheten av. Det blå LED-ljuset indikerar motsvarande nivå.

För att byta massagehuvud – se först till att enheten är avslagen. Tryck in valt huvud på plats och dra ut för att ta bort.

Massera önskad kroppsdel med önskad hastighet och tryck.

För att avlägsna batteriet – tryck lätt med tummen på knappen för batterispärren. Med andra handen – dra i batterihandtaget nedåt med ett fast grepp.

Skötselråd

Använd en lätt fuktad handduk för rengöring och torka torrt med en mjuk trasa. Avlägsna batteriet och förvara i medföljande kartong när produkten inte ska användas under en längre tid eller vid resa.

Säkerhetsföreskrifter

Följ nedan föreskrifter för att minska risken för elektriska stötar, brand eller personlig skada.

Kontrollera enheten före varje användning. Endast för vuxna. Använd inte om du är skadad.

Doppa inte produkten i vatten och säkerställ även att vatten inte kommer in i ventilerna. Håll borta från vätskor och värmekällor. Håll ventiler rena och fria från damm och smuts. Skruva inte isär.

Använd inte mer än 1 timme i taget. Låt enheten vila minst 30 min före nästa användningstillfälle.

Koppla bort laddaren när enheten inte laddas eller ska användas. Lämna inte enheten påslagen eller obebakad under laddning. Ladda bara batteriet med medföljande 26 VDC-laddare.

Använd massagepistolen bara på rena, torra och beklädda ytor av kroppen under c:a 60 sekunder per område. Massagepistolen ska inte användas mot huvud eller bendelar och inte orsaka smärta eller obehag. Välj de massagehuvuden som ger bäst avsedd effekt.

Blåmärken kan uppstå. Avbryt om du känner obehag eller smärta.

Säkerställ att inget kan fastna i massagehuvudena. Se till att ventiler inte blockeras.

Tappa inte enheten, använd inte felaktigt och mixtra inte på något sätt med massagepistolens grundutförande.

Hälsorisker

Använd inte massagepistolen utan att först konsultera läkare om t.ex. något av följande hälsotillstånd är aktuellt:

Graviditetsdiabetes med komplikationer som neuropati eller näthinneskada, slitage på pace-makers, nyopererad, vid epilepsi eller migrän, diskbråck, kotglidning, ryggartros, ledoperationer, operation med spikar, metallplattor och liknande.

Pågående forskning visar att vibrationsträning med massagepistol i många fall är mycket effektiv som behandlingmetod för vissa sjukdomstillstånd, men behandling bör alltid ske på inrådan av läkare eller fysioterapeut.

Garanti

Produkten har 1 års garanti under förutsättning att produkten inte:

- blivit skadad genom ovarsamhet
- blivit reparerad av icke behörig
- utsatts för fel handhavande
- har reparationskostnad som överstiger produktens värde
- har skada som uppkommit genom förvaring som påverkat produktens skick
- saknar kvitto/inköpsbevis

- Lättar på spänningar i kroppens muskler
- Ökar rörligheten i dina leder
- Ökar cirkulationen i kroppen
- Förbättrar hälsan i kroppens mjukdelar
- Minskar uppbyggnaden av mjölksyra
- Påskyndar återhämtningen efter träningen
- Bryter upp ärrvävnad

Recover itTM