

## KINESIS



### Kinesis Numerisk del, Lättryckt, USB, Mekaniska Cherry MX Brown

Sku 495860

### Produktinformation



### Beskrivning

Kinesis numeriska tangentbord med tangentswitchar av typ mekaniska Cherry MX Brown är ett givet val för inbitna 10-knappars-användare och det perfekta komplementet till Freestyle 2, Freestyle Pro, Advantage 2 eller bärbara datorer utan numeriska tangenter. Inbyggd tvåportars USB-hub gör att du inte behöver komma åt USB bakom din dator.

Kompatibilitet: Windows 7–10, Vista, XP, 2000