

KINESIS



Kinesis Freestyle Pro/Edge V3-kit – tillbehör

Artikelnummer 498763

Produktinformation

Beskrivning

Tillbehör till Kinesis Freestyle Pro/Edge tangentbord.

Med V3™ Pro tillbehöret till Kinesis Freestyle Pro/Edge kan tangentbordet lutas vertikalt i tre olika vinklar: 5°, 10° och 15° och separeras efter eget val.

Detta tillbehör passar inte till Kinesis Freestyle 2, endast till Pro modellen.